





Helpdesk / Technikai támogatás

⋈ www.iget.eu/cs/helpdesk-centrum-cs
 □ https://helpdesk.intelek.cz/

C E F© 🖉 🚊

SMART HD CCTV Kit

HOME

Gyors üzembe helyezési útmutató HU

A legújabb, up-to-date kézikönyvet, tekintse meg: www.iget.eu





Az egyenlő oldalú háromszögben a villám szimbólum, arra figyelmezteti a felhasználót, hogy nem szigetelt "veszélyes feszültség" található a termék burkolata alatt, amely nagyfokú áramütés kockázatát jelenti.



A felkiáltójel az egyenlő oldalú háromszögben arra figyelmezteti a felhasználót, hogy fontos kezelési és karbantartási (szervizelési) utasításokat talál a készüléket kísérő okmányokban.

FIGYELEM:

A TŰZ- és ÁRAMÜTÉSVESZÉLY MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN, NE TEGYE KI A TERMÉKET ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK.

VIGYÁZAT:

ÁRAMÜTÉS MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN BIZTOSÍTSA, HOGY TELJESEN BE LEGYEN NYOMVA A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ AZ ALJZATBA.

Javaslatok:

- kerülje a poros helyeket:
- telepítse jól szellőző helyre:
- ne tegye ki nedvességnek:
- ne ejtse le:
- ne nyissa ki a burkolatot:

Védjegyek

Internet ExplorerTM, MicrosoftTM&WindowsTM are registered trademarks of Microsoft Corporation.

A por túlzott felhalmozódása a készülék meghibásodását okozhatja.

Biztosítani kell a megfelelő légmozgást a DVR részére,

Nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket.

Amennyiben a készüléket víz éri, nagy az áramütés veszélye.

hogy megakadályozza a túlmelegedést.

Ez károsíthatja a belső alkatrészeket.

- AppleTM, iPhoneTM, iPadTM and iTunesTM are registered trademarks of Apple Computer, Inc.
- AndroidTM and Google PlayTM are registered trademarks of Google Inc

Alapértelmezett kód információk

Felhasználói név: admin Jelszó: 123456

Jótállás, és technikai támogatás:

www.iget.eu/cs/helpdesk-centrum-cs

https://helpdesk.intelek.cz/

Típusok DVD: HGDVK-46702 / 46704 / 44402 / 47702 / 84404 / 85804 / 86704 / 86708 / 87704 / 84404

Tartalomjegyzék

A rendszer összeállításával kapcsolatos

- 5 Bevezetés
- 6 A csomag tartalma7 DVR alapraiz
- 7 DVR alaprajz9 A DVR csatlakoztatása
- 10 A kamerák felszerelése
- 11 Az egér használata
- Alapműködés
 - 13 Indításvarázsló
 15 A főmenü megtekintése
 - 16 Idő beállítás
 - 17 Felvétel beállítások
 - 18 Lejátszás

Intelligens eszközcsatlakozás 22 Indítás előtt

- 22 Az alkalmazás beszerzése
- 23 iPhone-hoz
- 24 iPad-hez 25 Android telefonhoz
 - 25 Anuloid telefor

Csatlakozás pc-hez és mac-hoz

- 27 Homeguardview Szoftver PC-hez28 Böngésző hozzáférés Mac-hoz és PC-hez
- 26

Homeguard felhő hozzáférés 31 Homeguard felhő hozzáférés

30

Műszaki támogatás

- 34 Műszaki adatok
 35 Műszaki Q & A
 37 Garancia és támogatás
- 38 Jegyzet

Rendszer csatlakoztatás

1

1.1 Bevezetés

Gratulálunk, hogy a Homeguard Hybrid DVR készüléket választotta. A Homeguard kínál teljes CCTV megoldást otthoni vagy irodai biztonságra, melynek jellemzői a kiváló minőségű kamerák, egyszerű beállítás és konfiguráció, mozgás felderítése és hálózati kapcsolat.

A rendszer jellemzői:

- H.264 videó tömörítés és G.711 audio tömörítés
- · CVBS, AHD, TVI és az IPC támogatás
- Kényelmes felhasználói felület biztosítása
- 4/8 csatornás kompozit bemeneti csatlakozók
- Támogatja a 720p / 960H / D1 / CIF felvételi formátumokat
- · Hálózat specifikus codec, hálózati átvitel engedélyezve függetlenül a felvételi feltételektől
- Merevlemez felülírás funkció
- A nagy sebességű USB 2.0 csatlakozón át tömörített tárolás merevlemezre
- A 8/4 csatornás videó adatok egyidejű felvétele és lejátszása
- Többféle keresési mód (keresés időre, eseményre, mentésre és mozgásérzékelésre)
- Különböző felvételi módok (kézi, ütemezett felvétel)
- Távoli ellenőrzési funkció, hálózati megtekintés és mobil megtekintés

1.2 A csomag tartalma

Kérjük, bontsa ki a terméket, és helyezze a terméket egy sima felületre, hogy láthassa, hogy kell telepíteni. Kérjük, ellenőrizze a következő fő egységek meglétét.

- A komponensek megjelenése eltérhet a képen láthatótól.
- A kiegészítő kategóriája és a mennyisége eltérhet az értékesítési régiótól függően.

Ellenőrizze az Ön DVR csomagját a lista alapján. Ha bármi hiányzik vagy sérült, kérjük, ne használja a rendszert, és tájékoztassa erről a szállítót a lehető leghamarabb.

- ca		
Hybrid DVR	Hálózati adapter	Egér
		PROTECTED BY HOME COL JUNCUL WORD SURVIELANCE
Felhasználói kézikönyv/Szoftver	Gyors indítási útmutató	Figyelmeztető matrica
	0- 0 0- 0	
RCA kábel	HDD rögzítő csavar	SATA kábel (HDD-vel nem rendelkező tartozék)

A kézikönyvben látható szövegkiemelések:

MEGJ.	A fontos tudnivalók kék színnel vannak kiemelve.
TIP	A legjobb gyakorlati tippeket a zöld szín jelzi.
VIGYÁZAT	A fontos figyelmeztetések piros színnel vannak kiemelve.



Ez a kézikönyv vonatkozik egyaránt a 4 csatornás és a 8 csatornás Homeguard DVR készletekre. Modell: HGDVK-46702 / 46704 / 86704.

1.3 DVR elrendezés



HGDVK-86704 / 86708



Elölről

Részek neve	És funkciói
1	4x / 8x BNC video csatlakozó: Kamera bemenet
2	BNC video kimenet: A régebbi TV készülékekhez (a kábel nem tartozék)
3	RCA audio kimenet: A hanghoz
4	LAN port: A DVR hálózathoz való csatlakoztatásához
5	HDMI kimenet: A legtöbb modern TV-hez
6	VGA kimenet: A legtöbb monitorhoz
$\overline{\mathbf{O}}$	1x RCA Audio csatlakozó: audio bemenet
8	2x USB 2.0 port: USB egérhez és külső tárolóhoz
9	Tápcsatlakozó: A DVR tápellátásához
10	LED: Ha világít, jelzi, hogy a DVR be van kapcsolva, HDD LED: Villog, ha a HDD használatban van

1.4 A DVR csatlakoztatása



1.5 A kamerák szerelése



VIGYÁZAT Az adapter és a hálózati elosztó kábel csak a Homeguard DVR-hez és kamerákhoz való! NE csatlakoztassa más márkákhoz, mert az tűzveszélyt jelent!

TIP

Minden Homeguard kamerához egy szerelő készlet van csatolva. Mielőtt felhelyezi a kamerát a megfelelő pozícióba, kérjük, hogy ellenőrizze, hogy a kábel megfelelő hosszúságú-e, hogy elérje a DVR-t.

1.6 Az egér használata

A DVR használatának legegyszerűbb módja a mellékelt USB egérrel történik, ez lehetővé teszi a menürendszer zökkenőmentes és intuitív használatát.

Bal klikk:

- A bal gombra kattintva megnyithat menüket a jobb oldali fő felületen.
- A bal gombra kattintva elérheti a menüpontokat.
- Végezze el a műveletekre vonatkozó utasításokat.
- A bal egérgombbal választhat a felugró legördülő listából.
- Módosíthatja a négyzetek kijelölésével a dinamikus érzékelési blokkokat.

Dupla kattintás:

- Kattintson duplán a videó lejátszásához.
- Dupla kattintással válthat a teljes képernyős megjelenítésre, vagy kilépet belőle.

Jobb klikk:

- A jobb oldali menüben a jobb egérgombbal kattintva felbukkan a valós idejű követés a képernyőn.
- Kilépés az aktuális felületről mentés nélkül.

Görgetés: Az egér görgőjének forgatásával lehet változtatni az értékeket a digitális mezőkben.

Egér mozgatása: • A mozgatással kiválaszthatja az ellenőrizni kívánt pontokat.

Húzás az egérrel:

• A terület detektálása.

• A védeni kívánt terület kijelölése.

Alap működés

MEGJ.

Hacsak másképp nem jelezzük a kézikönyvben, a rendszer összes funkciója elérhető az egérrel.

2.1 Indítás varázsló

Az első használatkor a telepítő varázsló jelenik meg. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy beállítsa a DVR-t és töltse le a mobil alkalmazást, ha szükséges.

Startup Wizard	
STEP 1 HELP STEP 2 NET	STEP 3 USER
www.homeguardcloud.com Android homeguardview APP i	phone homeguardview APP
	Ć.
More help please visit:www.homeguardclo	oud.com
💷 — * — 🍎 — * —	- 🦲 😅
User Name admin Password]
Activate when reboot	Next Step

1. lépés Súgó információ

QR kód: Balról jobbra, Web elérés cím, Android APP cím, iPhone App cím Hálózati kapcsolat állapota: A hálózati állapot

P2P: P2P fiók és jelszó beállítás

Start-up wizard: Kattintson: Indítási varázsló engedélyezése



2. lépés A hálózati konfiguráció

DHCP: Kattintson DHCP-re, automatikus IP keresés.

Ha tudja a router statikus IP-adatait, írja be az IP címet, átjárót, alhálózati maszk, stb.

QR kód: Olvassa be, és mutatja a P2P beszámolót, jelentkezzen be a mobil APPLIKÁCIÓBA. Adja meg az eszköz azonosítóját és jelszavát. Az eszközazonosító a DVR egyedi azonosítója és nem lehet megváltoztatni, de adjon meg egy új jelszót, ha szükséges.

			Startup Wi	zard	
STER	P 1 HELP	STEP	2 NET		STEP 3 USER
3	User	Group	Status	Add User	
1	admin	admin	Normal	Modify User	
3	default	user	Default User	Add Group	
				Modify Group	
				Modify Password	
		*	ŧ		
، ک	Activate wh	en reboot		Save Pre	vious Exit

Bejelentkezési adatok: Amikor a rendszer kéri, adja meg a bejelentkezési adatait



3. lépés A fiók beállítása

Add User (Felhasználók hozzáadása): Új felhasználó hozzáadása Modify User (Felhasználó módosítása): módosíthatja a felhasználó nevet, csoportot, jogosultságokat.

Add Group (Csoport hozzáadása): Adjon hozzá a felhasználói csoportot, és konfigurálja. Modify Group (Csoport módosítása): módosítja a csoportba tartozók jogosultságait. Modify Password (Jelszó módosítása): módosítsa a bejelentkezési jelszót.

2.2 A főmenü megtekintése

A rendszermenü eléréséhez, a jobb gombbal kattintson bárhol a képernyőn, és válassza ki a "Main Menu" ("Főmenü") opciót:



Megjegyzés: Vigye az egeret a képernyő aljára, és megmutat néhány gyors működést



	Main Menu	5	Manual Record
2	Screen Model	6	Channel Management
3	PTZ control*	7	Alarm Status
4	Record Search	8	Shut Down

* HGDVK46702 / 46704 / 86704 / 86708 nem támogatja ezeket a funkciókat.

2.3 Idő beállítása

Keresse meg az **Basic** menü alatt a Configuration of **Main Menu**-ben a **System Time** beállítást, és állítsa be a rendszer időt.

		CON	IFIG				
6. CHANN	EL 👧 NETWORK	EVENT		AGE 🕵	SYSTEM	*	APP
Basic	System Time	2000 - 01 - 01 02	: 43 : 57				
	DST	Setting					
	Date Format	YYYY MM DD					
Display Output	Date Separator						
	Time Format	24-HOUR					
	Time Zone	GMT+08:00					
Maintain	Language	ENGLISH	-				
	Auto Logout	10 min.					
	DVR No.	8					
Detault	Video Standard	PAL					
Upgrade	Startup Wizard	1					
	Device Name	TVR					
Toolbar				Default	OK Ca	ncel	App.

Nyári időszámítás (DST)	Lehetővé teszi a funkció használatát. Kattintson a "Set" gombra és adja meg a helyi DST kezdő és befejező időpontját.
Dátum formátum	Módosítja a dátum formátumát.
Dátumelválasztó	Kiválasztja a dátum szeparálását.
Idő formátum	24 órás vagy 12 órás megjelenítési mód.
Időzóna	Kiválasztja az időzónát.
Nyelv	Kiválassza a nyelvet.
Automatikus kiléptetés	Set menü készenléti idő 0-60 perc.
DVR No.	Felület a megfelelő DVR szám megadásához.
Videó Standard	PAL / NTSC (ugyanaz legyen, mint a kamerának).
Startup Wizard	Aktiváló kapcsoló, nyitja / zárja az indítási varázsló interfészt.
Eszköz neve	A push használathoz, megjeleníti ennek a készüléknek nevét az iPhone-ra érkezett riasztási üzenetben.
Channel mode	A helyi csatornák és a hálózati csatornák kiválasztása.

MEGJ. Ha az idő be van állítva, kattintson App.

2.2 A főmenü megtekintése

Re Scl Ma

Sto

Kattintson a jobb egérgombbal a fő képernyőre, hogy megnyissa Quick menu (gyors menü)-t, és válassza a **Record** (Felvétel) lehetőséget. Ebben a menüben válthat felvételi módot az egyes csatornákhoz.

		ល៊	ſ	Лa	ir	۱N	٨e	n	u							
			١	/ie	€v	/ 1						•				
			١	/ie	eν	/ 4	ŀ									
		Ŧ	F	? /	Γ/,	Z							_			
		Ð	(Co	lo	r :	Se	etti	ing	g						
		••	l	m	ag	jel	Po	bs	itio	or						
		Q	Ś	Se	ar	cł	n									
		Ģ	F	٦e	C	or	d									
		-		P	С	ha	In	ne)							
		Ъ.	(Ch	a	nn	e	I F	{e	se	et					
														<u> </u>		
				٨	/lar	nual	Re	eco	rd							
ord Mode	All	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
nedule nual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
р	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С
				(DK			Car	nce							

• 0 0

Kézi	Ez a legnagyobb prioritású. A megfelelő csatorna rögzítésre kerül egész napon keresztül.
Menetrend	Rögzítés felvételi időrend szerint.
Stop	Megállítja a felvételt.
Minden	Lehetővé teszi, hogy az összes csatornát válassza ki egyszerre.

Egy csatorna állapotának megváltoztatásához, vagy a kiválasztott csatorna állapotának ellenőrzéséhez jelölje ki a csatornát az egérrel kattintva.

MEGJ.

Az összes csatomát kiválasztva, lehetőség van minden csatorna állapotát egyszerre változtatni.

2.5 Lejátszás

Kattintson a fő képernyőn a jobb egérgombbal, hogy megnyissa a Quick menu (Gyors menüt), és válassza a **Search** (Keresés) lehetőséget. Ez megnyitja a fő Search/Playback (keresés/lejátszás) képernyőt.



	Choose the date	(Dátumválasztás) Válassza ki a dátumot és az időt a felvételek kereséséhez.
2	Select channels	(Csatornák választása) Válassza ki a lekérdezendő csatornát.
3	Playback window	(Lejátszás ablak) Videó lejátszása.
4	Time bar channel	(Csatorna idősáv) Ha a kiválasztott a csatornák száma több mint 4, az ütemterv megjelenítésre kerül.
5	All Channel Select	(Minden csatorna kiválasztva) Minden csatorna választása, vagy minden megszakítása.
6	Synchronization	(Szinkronizálás) Lejátszás az egyes csatornák felvételeinek időbeni szinkronizálásával és következetesség a műveletekben.
0	List (Lista)	A rögzítő készülék állapot-információja a csatornák felvételeire egy napon belül, zöld, piros, sárga.
8	Channel number	(A csatorna száma) Adja meg a csatorna számát.
9	Event list	(Esemény lista) Az összes esemény és idő.
0	Timeline display	(Idővonal kijelző) Zöld, piros és sárga színekben mutatják a videofelvételt egy nap alatt.
	Search Type	(Keresés típus) 128 videofelvétel jelenik meg a listában. Típus: R-normális felvétel, A-riasztás felvétel, M-mozgásárzékelés felvétel



1	Time	(ldő) Válassza ki a felvétel lekérdezési időt.
2	Channel	(Csatorna) Válassza ki a lekérdezni kívánt video csatornát.
3	File	(Fájl) Videó csatorna lekérdezés megjelenítéséhez a fájlok listája.
4	File information	(Fájl információ) Mutatja a videó fájl kezdési idejét, a befejezési időt, és video fájl méretét.
5	Backup	(Biztonsági mentés) A fájl listából jelölje ki a felhasználói igényeknek megfelelően a fájlokat a biztonsági mentéséhez. A listát tegye a " 🗯 " a " 🌰 " és ellenőrizze, majd a Backup (biztonsági mentés) gombbal a saját gépre, vagy (feltőltés a felhőbe), a biztonsági mentés menű jelenik meg. Kattintson a Start gombra. Ha nem akarja menteni a backup fájlokat, mielőtt kilépne a biztonsági mentés menűből vegye ki pipát a listából " √".
6	Back	(Vissza) Kilépés a Fájl listából.
0	Playback control	(Lejátszás vezérlés) Full screen (Teljes képernyő), Loop (hurok) Stop/Play (Állj/Lejátszás), Pause (Szünet), Fast (Gyors), Slow (Lassú), Back (vissza), Previous Frame (Előző képkocka), Next Frame (Következő képkocka).

Lejátszás vezérlés működése

••	Video lejátszás Gyors előre gomb	Lejátszás módban, a gomb megnyomása, különböző gyors ciklus sebességet kapcsol; előrepörgetés gombnak is lehet használni.	Az aktuális verzió játékidő mértéke alapján	
►	Video lejátszás lassítás gomb	Lejátszás módban, a gomb megnyomása ciklikusan kapcsolja az aktuális verzió lejátszási sebességének megfelelően a lassítást. Lassítás gombként lehet használni, a gyors előre lejátszásban, és a visszafelé lejátszásban.		
	Lejátszás/szünet	Lejátszás/szünet kapcsoló.		
	Visszafelé gomb	Visszafelé lejátszás gomb.	A visszafelé lejátszáshoz egyetlen kattintással megáll a kén. Vissza	
	Kézi egyképes lejátszás	Egyképes lejátszás a gombra kattintva, és lejátszási szünet közben. ▲ a I►	vagy egyképes lejátszás közben nyomja meg a lejátszás gombot ▶ , a normál lejátszáshoz.	
	Teljes képernyő	Teljes képernyő.		
₽		Amikor a hurok be van kapcsolva, a nap végére érve a videó lejátszással, a video lejátszás elölről kezdődik.		
ō	Pillanatkép	Lejátszás közben, kattintson a bal egérgomb- bal az ikonra, az aktuális képről biztonsági másolat készül az USB tárolóra.	Csatlakoztasson USB tárolót a készülékbe. A kép maximális felbontása 1080p.	
, Mar	Címke	Kattintson a bal egérgombbal az ikonra, ekkor felvehet címkéket.	Adja meg a címke nevét betűk, számok, speciális karakterek használatával. Teljes hossza nem lehet több, mint 31 karakter. A címkék használhatók a későbbi keresésekhez.	
°° ►	Vágás	Bal klikk 🖏, a felvétel vágásához. Indítási idő: kattintson 🖑 az ablak közepére, az ikon forog 🖑 ; bal gombbal ismét kattintson teljesen megfordul. Befejezés idő: kattintson 🖑 az ablak közepére. Miután befejezi a vágást, kattintson 🖬 biztonsági másolat készítéséhez, vagy jobb klikk a vágás funkcióból való kilépéshez.		

MEGJ.

 Lejátszás közben vezérlő sáv mutatja fájl lejátszási sebességet, a csatornát, lejátszás folyamatát, és egyéb információkat.

2. A lejátszási sebesség és a visszatekerés funkció a DVR változatától függ.

3.1 Indítás előtt

- Győződjön meg arról, hogy rendelkezésre álljon egy router, és a nagy sebességű internet-hozzáférés (nem tartozék).
- Csatlakoztassa a DVR-t a routerhez ethernet kábellel (lásd a Gyors kapcsolat útmutatót a részletekért).
- Frissítse a DVR firmware-t és kliens szoftver-t vagy a mobil Applikációt a legújabb verzióra.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feltöltés sebessége 1 Mbps.
- Akár 3 készülék csatlakoztatható a rendszerhez egyidejűleg.

3.2 Az alkalmazás beszerzése

A legjobb élmény elérése érdekében, kérjük, töltse le a Homeguardview Applikációt az okos telefonjára az alábbi QR kód beolvasásával, vagy keresse meg "Homeguardview" Applikációt az App Store-on.







iOS - iPhone, iPad



Android - Smartphone, tablet







3

Csatlakoztatás

Intelligens eszközhöz

3.3 iPhone-ra

Telepítse az ingyenes Homeguardview alkalmazást az App Store-ból. A Homeguardview ikon megérintésével nyissa meg az alkalmazást.



Érintse meg Local View, hogy hozzáférjen az App felületéhez.



Kattintson "+ Device"



Kattintson a "QR Code"-ra és olvassa be a QR-kódot a DVR tetejéről, vagy telepítse a P2P Start up Wizard (Indítás varázsló) segítségével a kamerát az iPhone-ra.





Érintse meg a "Save" (Mentés) gombot, és kattintson a "Live" (Élő) gombra. Az alkalmazás megnyitja az élő képet, és látható lesz az összes csatlakoztatott kamera videója.

3.4 iPad-re





Password: Connection: IP Do..

Érintse meg a "Save" (Mentés) gombot, és kattintson a "Live" (Élő) gombra. Az alkalmazás megnyitja az élő képet, és látható lesz az összes csatlakoztatott kamera videója.

3.5 Android telefonra

1 Telepítse az ingyenes **Homeguardview** alkalmazást az App Store-ból. Érintse meg a **Homeguardview** ikont, hogy megnyissa az alkalmazást.



Érintse meg Local View, hogy hozzáférjen az App felületéhez.



Kattintson "+ Device".



Kattintson a "QR Code"-ra és olvassa be a QR-kódot a DVR tetejéről, vagy telepítse a P2P Start up Wizard (Indítás varázsló) segítségével a kamerát az Android telefonra.





Érintse meg a **"Save"** (Mentés) gombot, és kattintson a **"Live"** (Élő) gombra. Az alkalmazás megnyitja az alő képet, és látható lesz az összes csatlakoztatott kamera videója.

Csatlakozás PC-HEZ és MAC-HOZ

(5

4.1 Homeguardview Szoftver PC-hez

Keresse meg a CD-n digitális felügyeleti központ telepítő fájlt, a szoftver neve "Homeguardview", és telepítse.



Kattintson duplán az ikonra, és feljön [LOGIN] belépés felület. Írja be a felhasználói nevet és jelszót, és kattintson a "Login", (Belépés)-re.



4.2 Böngésző hozzáférés Mac és PC

Kattintson a jobb gombbal a fő képernyőre, hogy megnyissa a gyorsmenüt, és válassza ki a **Main Menu**-t.

_		
ល់	Main Menu	
	View 1	►
	View 4	
-	P/T/Z	
49	Color Setting	
••	ImagePosition	
Q	Search	
Þ	Record	
*	IP Channel	
	Channel Reset	
-		_

Válassza: Network.



Kattintson **Resource Management**-re és a **Refresh** (Frissítés)-re, ha Online az eszköz megjelenik a Device Online, válassza ki az eszközt hozzáadást, majd kattintson az **Add** (Hozzáadás)-ra, vagy kattintson az **Add Device** (Eszköz hozzáadása)-ra a komplett készülék adataihoz.



Keresse meg a DVR IP címét. Nyissa meg a böngészőjét és írja be a DVR IP címet a cím mezőbe.



Vissza a kamera listába.
 Válassza ki a lejátszani kívánt csatornát.



 Írja be az alábbi felhasználói nevet és jelszót. Alapértelmezett felhasználói név: admin Az alapértelmezett jelszó: 123456





Náhled webového prohlížeče

Α	Log out	(Kijelentkezés) Mutatja a bejelentkezett felhasználót, kattintáson a kijelentkezéshez
В	Full Screen	(Teljes képernyő) Teljes képernyős nézet
С	PTZ control*	(PTZ vezérlés) * PTZ vezérlés menü
D	Image color & other	(A kép színe és egyéb) Kép szín: módosítja a fényerőt, kontrasztot. Egyebek: állítja a rögzítési útvonalat, letöltési utat, és újraindítást
E	Device function key*	(Eszköz funkciógomb) Kétirányú beszélgetés funkciógomb, és stb.
F	Channel function key	(Csatoma funkció gomb) Képernyőképek, elektronikus erősítés funkció gombok, és stb.
G	Menu	Rendszer konfiguráció, felvétel keresés, riasztási beállítás, kilépés, stb.
н	Channel Selection	(Csatorna kiválasztás) A megtekintett valós idejű csatorna kiválasztása
1	All open key	(Minden nyitva gomb) Az összes csatorna valós idejű nyomon követése (fő / segéd folyam) a video megfigyelés ablakban
J	Surveillance window	(Felügyeleti ablak) Valós idejű felvétel vagy lejátszás
K	Channel window	(Csatorna ablak) Egy képben legyen 4, vagy 9, kép

* HGDVK46702 / 46704/86704 / 86.708 nem támogatja ezeket a funkciókat.

Homeguardcloud Hozzáférés

5

5.1 Homeguardcloud hozzáférés



6 Műszaki Támogatás

6.1 Műszaki adatok

Homeguard Hybrid DVR

Tömörítés	H.264 szabvány szerint
Operációs rendszer	Linux
Intelligens eszközök támogatása	Apple iOS (iPhone / iPad) és Android telefonok és tablettek
Dual Stream	lgen, Set Channel
Képminőség	720p (1280x 720)
Kép arány, felvétel	4 csatorna: 720p 25FPS csatornánként; 8 Channel: 720p 15FPS csatornánkén
Kép lejátszás minősége	720p 4 csatornás DVR: 25FPS (25FPS 1 csatorna)
	720p 8 csatornás DVR: 60FPS (15FPS 4 csatorna)
Videó mód	Kézi, automatikus és mozgásérzékelés
Hátoldali csatlakozók	USB eszközök (merevlemez, pendrive, DVD / RW, stb),
	Hálózati csatlakozó Ethernet RJ45
Felhasználói vezérlés	Egér
Bemenet	CVBS, TVI, AHD, IP (nem kötelező), 4 az 1-ben Hybrid DVR
Video bemenet	4 csatorna: 4x BNC; 8 Csatorna: 8x BNC
Video kimenet	1x VGA, 1x HDMI, 1x BNC
Audio bemenet	1x RCA
Audio kimenet	1x RCA, 1x HDMI
Hálózat Interface	10M/100M Base-T Ethernet (RJ-45)
USB Port	2x USB 2.0
RS485	Nem
Riasztási bemenet / kimenet	Nincs riasztás kimenet vagy bemenet, nem támogatott
Interface	1x SATA HDD
Maximális HDD kapacitás	6TB
Áramellátás	12v / 2A
Üzemi hőmérséklet	0°C~55°C
DVR Méret	218 x 218 x 44mm

6.2 Műszaki Q & A

01: A DVR nem indul el, pedig a tápegység csatlakoztatva van Kérjük, ellenőrizze a hálózati kapcsolót a DVR hátoldalán. Kérjük, ellenőrizze, hogy a használt tápegység 12V / 2A legyen, vagy 2A felett.

02: A DVR működik, de az üdvözlő képernyőről nem lép tovább. A merevlemez-meghajtó meghibásodott. A szoftver sérült.

03: A DVR nagyon lassan indul Lehet, hogy a merevlemez majdnem tele van, a rendszer hosszabb ideig keresi a szükséges fájlokat. A merevlemez hibája miatt van a késedelem.

04: A rendszer ismételten újraindul Ellenőrizze, hogy a merevlemez formázása FAT32-e. Ellenőrizze a tápegység megfelelő minőségét. Húzza ki a hálózati kábelt, és csatlakoztassa újra, majd ellenőrizze, hogy a DVR stabillá válik-e.

5: A DVR leáll a lejátszás során Ellenőrizze, hogy a merevlemez megfelelően működik-e. Ellenőrizze, hogy a DVR nem túl meleg-e. Ellenőrizze, hogy nincsenek a DVR mellett külső elektromos készülékek.

06: A firmware-frissítés nem sikerült Ellenőrizze, hogy az USB-meghajtó kompatibilis-e a DVR-el. USB interfész hibás.

07: A megjelenített kép fekete-fehér Ellenőrizze, hogy a TV vagy a monitor video paraméterei illenek-e DVR-hez.

08: Nincs megjelenített kép Biztosítani kell, hogy a TV vagy a monitor be legyen kapcsolva, és a kép tulajdonságai megfelelőek (fényerő, stb.) Ellenőrizze, hogy a video kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.

09: A videó torz Sérülések a video kábelen. Ha az átvitelt interferencia akadályozza, válasszon árnyékolt kábelt. Biztosítani kell, hogy csak egy földelési pont legyen kiválasztva a DVR-en. 10: Torzak a megjelenített színek Ellenőrizze, hogy a video paraméterek helyesek-e. Ellenőrizze a kamera kapcsolatot.

11: A kép ferde vagy deformálódott Ellenőrizze, hogy a VGA kábel és a DVR földelése, össze vannak-e kötve megfelelően; Ellenőrizze, hogy a DVR nem túl meleg-e.

12: A lejátszás minősége gyenge A felvétel felbontása túl alacsony. Hibás szektor a merevlemezen.



6.3 Garancia és támogatás

Minden eladott termékre a számla kibocsátásának napjától vonatkozik a 12 hónap garancia. Garanciális teendők:

- 1. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ha a termék saját hibájából meghibásodott a vásárlástól számított 1 éven belül.
- Kérjük, küldje el nekünk a kitöltött garanciajegyet a lehető leghamarabb, ha a termékek a megvásárlása után 1 éven belül meghibásodott, hogy megjavíthassuk vagy kicseréljük a terméket. Vagy ha az eladó cég nem foglalkozik ezzel.
- 3. Kérjük, írja rá a hibajenséget a jótállási jegyre.
- 4. Fizetni kell a javításért az alábbiak esetekben:
- A. A berendezések meghibásodását emberi hiba okozta,
- B. A berendezés meghibásodását a nem megfelelő a környezet okozta,
- C. Nem érvényes a garancialevél, D. Garancia lejárt.

Biztonsági rendszabályok

A készüléket csak és kizárólag ebben a kézikönyvben leírtaknak megfelelően használja. Amennyiben nem követi a kézikönyv utasításait, az tüzet okozhat, vagy károsíthatja a készüléket.

Biztonsági okokból védje a készüléket a leeséstől, az elektromos rövidzártól és a magas hőmérséklettől. Ha a készülék, vagy annak áramforrása károsodást

szenved, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

Tartsa távol a gyermekektől. Csak felnőtt személyek használhatják a készüléket. A tulajdonos felelős a biztonsági rendszabályok betartásáért, ha a készüléket más személyek is használják.

Ne tegye ki a készüléket folyadékok (víz) közvetlen érintkezésének; ne használjon maró tisztítószert, vagy alkoholt a tisztításához. Csak száraz ruhával tisztítsa.

Az eszközhöz csak a megfelelő egyenáramú áramforrást használja; más áramforrás tüzet vagy meghibásodást okozhat. A termék használatakor győződjön meg arról, hogy csak száraz kézzel érintse meg. Ellenkező esetben akár súlyos, vagy halálos elektromos áramütést is szenvedhet.

Garanciális javítás érdekében a készüléket juttassa el a kereskedőhöz. Ha technikai kérdése vagy problémája van, forduljon a forgalmazóhoz.

Ne tegye ki a terméket közvetlen nap- vagy hősugárzásnak, ne takarja le, ami azt jelenti, hogy a környezetében fontos a hűvös légáramlás biztosítása.

Tilos a termék használata túl meleg (40°C-nál melegebb) vagy hideg (0°C alatti) környezetben, ugyanúgy tilos elhelyezni és használni nagy páratartalmú (több, mint 85%) illetve poros helyen és tűz közelében.

A terméket ne dobja a háztartási hulladék közé: Az adott szimbólum (áthúzott kerekes kuka) azt mutatja, hogy az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a háztartási hulladéktárolóba helyezni. A meghibásodott terméket adja le a forgalmazónak, vagy adja át a kijelölt hulladékgyűjtő helyen, ahol ingyenesen átveszik. A termék helyes megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és megakadályozza az esetleges negatív hatást a környezetre és az emberi egészségre. További részletekért, kérjük, forduljon az önkormányzathoz, vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen adja le. A nem megfelelő ártalmatlanítást szankcionálni lehet az országos előírások szerint.

Megfelelőségi nyilatkozat:

Az INTELEK spol. s r.o. társaság kijelenti, hogy a HGDVK44402, HGDVK46702, HGDVK46704, HGDVK84404 típusú összes berendezés megfelel a 2014/30/EU irányelv alapvető követelményeinek és az egyéb vonatkozó rendelkezéseknek.

A termék korlátozás nélkül forgalmazható a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, Lengyelországban, Bulgáriában, Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Finnországban, Görögországban, Hollandiában, Írországban, Nagy-Britanniában, Norvégiában, Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Magyarországon, Litvániában, Lettországban, Észtországban, Romániában, az EU további tagországaiban, valamint Oroszországban. A termékekre 24 hónap jótállási idő vonatkozik, amennyiben azt a törvény másként nem rendeli el. A Megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.iget.eu honlapon.

Az iGET termékek kizárólagos forgalmazója az EU-n belül: INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno, CZ Web: http://www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Copyright © 2016 INTELEK spol. s r.o. Minden jog fenntartva.



Megjegyzés